

Auto test




El regulador PR dispone de una función de autotest con la cual el usuario del producto establece si el regulador está defectuoso o no. Siga este proceso para hacer uso de esta función:

1. Desconecte el módulo y la batería del regulador.
2. Ahora conecta la batería al regulador.
3. Conecte una pequeña carga de corriente continua al regulador; (ejemplo: una lámpara Solsum) y enciendala con el tecla:



Luego de efectuado este proceso el display debe presentarse de esta manera:

Ahora oprima esta tecla durante 3 segundos.



Ahora oprima esta tecla.



Ahora oprima esta tecla.



